



## EUROCARD HOLDER

SKP 48 pole/3-F(b+d+z)

Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038584
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de servicio máx.	4 A

**Datos técnicos | Instalación**

Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
--	---

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	137 mm
Profundidad	170 mm